



## 電源および電源コードについての注意

### ▶ 機器の電気定格について

- 単相 200VAC、15A

### ▶ 電気配線について

- 機器より 200V の電線が出ています。

電線の長さは 4m です。

設置場所を決定しましたら、機器の接続プラグにあわせて、電気工事が必要になります。

### ▶ 単相 200VAC の配線

- 機器のプラグは、WF8520 (パナソニック電工製) 2P20A250V が取り付いています。
- 壁側のコンセントには、WK2520B (パナソニック電工製) 2P20A250V (同等品可) を取り付け、配線は 3 芯で 3.5mm<sup>2</sup> 以上の電気工事を行ってください。

### ⚠ 警告



- アース (緑線) は必ず配線してください。

- 電源ラインには漏電ブレーカを取り付ける場合は、感度電流 100mA 以上の漏電ブレーカをご使用ください。

### ▶ 電源プラグの接続のしかた

### ⚠ 警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
→ 感電の恐れがあります。

